Hisense[®]

液晶电视服务手册

LED37K16

MST6i98 机芯方案

青岛海信电器股份有限公司 开发中心开发一部 2010.08





录

LED	37KI	6	. 4
	-,	产品介绍	4
		(一)、产品外观介绍	4
		(二)、产品功能规格、特点介绍	6
		(三)、产品差异介绍	. 6
	_,	方案概述	. 6
	三、	电路框图构架	. 7
	四、	电源分配	
	五、	原理说明	. 8
		1、电源部分系统 3. 3Vstb	. 8
		2、电源部分系统+5V	. 9
		3、电源部分系统 3.3V: 33V_Normal	. 9
		4、电源部分系统 2.5V: +2.5V_Normal	. 9
		5、电源部分MST6i98ZX 核电: VCC1.2V	10
		6、电源部分液晶屏 TCON 供电: VCC-Panel	10
		7、电源部分USB 供电: 5V_USB1	10
		8、控制部分待机控制电路: STANDBY	
		9、控制部分背光 ON/OFF 和调光电路:	
		10、存储部分Mboot FLASH	12
		11、存储部分NAND FLASH	12
		12、存储部分EEPROM	
		13、按键电路支持触摸按键和机械按键	13
		14、遥控电路支持灯效控制、光感	
		15、DDR 电路DDR3_H5TQ1G63BFR-12C	
		16、接口部分HDMI 接口	15
		17、接口部分网络接口芯片 IP101A	
		18、接口部分高清接口	
		19、接口部分AV 接口	
		20、接口部分VGA 接口	
		21、接口部分AV 输出接口	
		22、接口部分AV 输出接口—音频输出	
		23、接口部分同轴输出电路	
		24、接口部分耳机输出电路	
		25、开关机静音电路	
		26、数字供放电路	
		27、数字供放电路—重低音电路	
		28、tuner 部分5V-IF	
		29、tuner 部分tuner	
		30、tuner 部分tuner 预中放电路	
		31、tuner 部分声表电路	
		32、LVDS 部分	
		33、CAM 大卡插口	
		产品爆炸图及明细	
	七、	主板及电源板图:	28



Hisense 油信电视

内部技术资料, 注意保密!

	主板	28
	电源板	29
八、	软件升级方法	30






液晶电视服务手册

LED37K16

一、产品介绍


(一)、产品外观介绍

前视图





后视图




Hisense 涵信电视

外观实景图: (因拍摄技术有限,图片仅供参考)



连接图:







(二)、产品功能规格、特点介绍

技术参数:

型 号		LED37K16	LED40K16P	LED42K16P	LED46K16P		
产品名称	产品名称		—————————————————————————————————————				
产品尺寸(mm)	不含底座	894×578×47	$985 \times 636 \times 38$	1012×632×39	1110×716×38		
(宽×高×厚)	含底座	$894 \times 630 \times 259$	985×690×275	1012×710×274.5	1110×763×275		
立口氏見(1)	不含底座	11. 5	15. 5	16	19. 5		
产品质量(kg)	含底座	12	17. 7	19	22. 5		
显示屏 可视图像对角线	最小尺寸(cm)	94	102	106	116		
显示屏分辨率		1366×768	1920×1080				
电源输入		∼ 50Hz 220V					
整机消耗功率		100W	80W	130W	100W		
伴音功率		7W+7W	8W+8 W	8W+8W	8W+8W		
执行标准		Q/02RSR 603-2009					
 接收制式	射频	PAL(DK、I、BG)、NTSC(M)、SECAM、DVB-C					
1安1人前1工(视频	PAL、NTSC					
接收频道		C1~C57 Z1~Z35					
环境条件		工作温度 5℃~35℃ 工作湿度 20%~80%RH 大气压力 86kPa~106kPa					
天线输入		75Ω外接端子					

各端子电平特性:

接口名称	接口类型	端子(插孔)	电 平	阻 抗
视频输入	复合视频	视频	1.0Vp-p	75 Ω
	模拟分量视频	Y	1.0Vp-p	75 Ω
分量输入		Рв. Pr	0.7Vp-p	75 Ω
	VGA	R, G, B	0.7Vp-p	75 Ω
VGA		HS, VS	TTL	野田
音频输入	模拟音频	左、右	1Vrms	大于10kΩ

(三)、产品差异介绍

LED37K16 增加了 DVB-C 的 DEMO, 具有内置有线数字电视机顶盒功能。采用模组 HE370DH-E21 屏,电源板为屏上自带。全新结构。

二、方案概述

本机所采用 MST6i98ZX 系列方案。

主要特点包括:

- 1. 芯片内置了 VIF 及 SIF 解码,可以实现 PAL、NTSC 和 SECAM 的接收;
- 2. 同时芯片内置了 4 路 HIMI 输入(支持 CEC 功能, 暂不开发)、3 路 YPbPr/RGB 输入、5






路 AV 输入、2 路 USB 输入。可以采用 USB 进行升级;


- 3. 支持 MPEG-2、H. 264、AVS (up to 1920*1088@30fps)、VC1 等多种解码;
- 4. 多媒体(USB2.0)功能,图片支持 JPEG(8192x8192)、BMP(3000x3000)、PNG(3000x3000); 音乐支持 MP3、WMA、WAV; 电影支持 AVI、MP4、MPG、MPEG、VOB、TS、MOV、MKV、RM、RMVB、 ASF、WMV、FLV;
- 5. 2路TS流输入,集成了DVB-C demo.可以扩展地面数字机、有线数字一体机等;
- 6. 强大的 Widget 网络功能;
- 7. 支持 wifi (USB dangle 形式)功能。

三、电路框图构架





四、电源分配




五、原理说明

1、电源部分---系统 3.3Vstb

3. 3Vstb 为待机 3. 3V, 通过待机 5V 转换而来, 待机不受控。用于系统的 PM 供电、Mboot FLASH 供电、触 摸按键供电等。此电压不正常会造成整机不启动。

3.3V Power_Standby only for AVDD_MPLL and II








2、电源部分---系统+5V

+5V 为系统主 5V, 待机受控,设计容量为 5A。LED 产品中电源板无+5V 输出,需要主板通过 DC-DC 转换而来。用于系统+2.5V_Norma1、33V_Norma1、USB 5V、6M20 的 DDR、8G80 的核电等。


+5V FOR SYS



3、电源部分---系统 3.3V: 33V_Normal

系统 3. 3V 采用了双 layout N5 和 N4,实际使用的为 N5,即 AP1084-3. 3V。两者差别封装不一样,N5的温升更好一些,但价格稍贵。


3.3V Power_Normal



4、电源部分---系统 2.5V: +2.5V_Normal

系统 2.5V 用于 MST6i98ZX 供电, 待机受控。

2.5V FOR 6I98








5、电源部分---MST6i98ZX 核电: VCC1.2V

MST6i98ZX 核电采用 DC-DC 通过 12V 转换而来,1A 左右的大小。用于 MST6i98ZX 的内核使用。此电压理论值为 1. 26V,实际出 DC-DC 后设计为 1. 3V 左右,到芯片管脚为 1. $27^{\sim}1$. 28V 左右。注意到芯片管脚电压一定要大于 1. 26V,低于的话会造成系统死机、重新启动等故障。


1.26V FOR 6i78 CORE POWER



6、电源部分---液晶屏 TCON 供电: VCC-Panel

液晶屏的 TCON 供电采用最常用的 MOS 管切换电路,实现 TCON 供电的切换控制和输入电源选择。如果此部分电路出故障,如 N16 损坏,会导致液晶屏无输出,现象表现为黑屏或灰屏(背光亮的时候),或者有音无图。

Power for Panel




7、电源部分---USB 供电: 5V_USB1

因 LED 产品的+5V 通过 DC-DC 转换而来, DC-DC 本身有过流保护电路,本机型 N35 不再使用, L51 焊接为磁珠即可。






Power for USB



8、控制部分---待机控制电路: STANDBY

待机控制采用两级反向的方式,上电时 MST6i98ZX 的控制管脚 PW_CTL 默认为高阻状态,这样 V5 的控制端 B 为高电平,两级反向后 standby 为高,电源启动,输出+12V,系统启动。系统启动后根据 EEPROM 中读取到的待机状态再来控制 PM_CTL, 从而控制整机是出于开机状态还是待机状态。




9、控制部分---背光 ON/OFF 和调光电路:

采用了通用的背光控制(BL-ON/OFF)电路和调光电路(BL-ADJUST)。调光方式由液晶屏决定,直流调光时 C1 位 4.7uF;交流/PWM 调光: C1 为 NC。直流调光的系统如果 C1 没有焊接,会造成 BL-ADJUST 电压不稳,造成屏闪故障。直流调光电压过高或者过低、调光频率和脉宽设置不合适也会造成屏闪动、黑屏等故障。






TO Inverter Board



10、存储部分---Mboot FLASH

mboot flash 采用 32M 的 SPI flash, 里面存放系统的引导程序及部分系统、用户数据。系统上电后首先通过 mboot 引导启动, mboot 完成启动后再启动系统主程序(存放在 NAND flash 中)

Boot Loader SPI Flash




11、存储部分---NAND FLASH

系统的主程序存放在 NAND FLASH中, MST6i98ZX 机芯采用了 1Gbit 的 NAND FLASH。不管是 MB00T flash 还是 NAND FLASH, 任何一个有故障, 都会导致整机无法启动。








12、存储部分---EEPROM

系统的 EEPROM 采用 24C64/N10,主要存放工厂数据和用户数据; N13 为 HDMI 的 HDCP EERPROM, 采用了 24C04。HDMI 的 EDID 内置到了主程序中,即 NAND FLASH 中。




13、按键电路---支持触摸按键和机械按键


采用通用的按键电路,兼容支持触摸按键和机械按键:触摸按键: XS8 为 4PIN; R179、R180 为 1M;



KEY PAD




14、遥控电路---支持灯效控制、光感



15、DDR 电路---DDR3_H5TQ1G63BFR-12C

MST6i98ZX 采用 2 片 1Gbit 的 DDR3,N15、N17。如果 DDR 有故障,回引起整机无法启动。可以通过逐管脚的测量引脚阻抗来判断是否有焊接等故障。另外正常工作时 clk (R412、R413、R163、R164)的直流电平应该为 0.7V 左右。




16、接口部分----HDMI 接口

MST6i98ZX 支持 4 路 HDMI 输入, EDID 采用程序内置的方式。同时 MST6i98ZX 的 ESD 能力很强, 所以 HDMI 接口附近的 ESD 器件也不需要贴装。


下右:







下左:




17、接口部分---网络接口芯片 IP101A

6i78 集成了 MAC, 但 PHY 需要外置。系统采用了 IP101A 做为系统的 PHY 接口芯片,供电为 3. 3V,外部晶体 G4 为 25M。




Hisense 海信电视



18、接口部分---高清接口

HDTV1 Input




19、接口部分---AV 接口

2路 AV 输入:



Hisense 海信电视


AV1 Input



20、接口部分---VGA接口


通用的 VGA 接口电路,声音和高清复用。注意通过 VGA 接口的 pin4 和 pin11 可以实现烧写 MBOOT,监控打印信息等。

Hisense 海信电视



21、接口部分---AV 输出接口

常规的 AV 输出放大电路。




22、接口部分---AV 输出接口—音频输出

音频输出没有采用常规的射随电路,采用带静音控制的集成电路 DRV602,可以实现 AV 输出的 开关机静音。主要是为配 soundbar 使用。






audio pre. AMP



23、接口部分---同轴输出电路


常规的同轴输出电路。

COAXIAL OUTPUT




24、接口部分---耳机输出电路

耳机输出直接从 MST6i98ZX 管脚输出,经过 LRC(L45、R597、C455)实现滤波作用,不经过任何放大,直接输出。耳机检测电路 PMD_MT 直接连接在静音电路上,实现耳机插入后的静音硬件控制








25、开关机静音电路

通用的开关机静音电路,注意 AV 音频输出的静音控制也是通过此电路实现,即 MUTE 602。




26、数字供放电路

系统采用了新型的 I2S 数字供放, N14/TSA5707。








27、数字供放电路—重低音电路

仅限 D40K16P、LED42K16P、LED46K16P 使用。

重低音采用 N6/5707A, 5707A 和 5707 的外围电路完全一样,仅 I2C 地址不同。通过设置 5707A 内部的低通滤波参数,可以实现低通重低音。




28、tuner 部分---5V-IF

12V 经过 10R/2W 的电阻分压后给 N24, 通过线形稳压器 N24 产生 5V-IF 电源, 作为 tuner 的供电。








29、tuner 部分---tuner

采用数字 tunerU1。

DMBT Tuner




30、tuner 部分---tuner 预中放电路

由于高频头的放大倍数不够,为了弥补声表对信号的衰减,所以高频头的中频输出需要增加一级预中放电路。这是典型的三极管共射放大电路。








这部分电路中 V18 容易出现参数漂移造成 TV 下图像不正常,伴音影响图像,信号拖尾等问题。可以更换 V18 或者更改 R412 进行实验

31、tuner 部分---声表电路


声表出现问题会造成相应的图像或声音不正常,直接更换声表即可。声表需要使用本机使用的型号,不能随意更换。







32、LVDS 部分









33、CAM 大卡插口

PCMCIA Power Control




PCMCIA Card Detect





六、产品爆炸图及明细



24	媒钉	13	SJ2824-87 ST4X12F		
23	底座	1	RSAG6. 121. 0201		_
22	螺钉	4	SJ2824-87 ST4120C		
21	端子板		RSAG8, 081, 1001		
20	支架	1	RSAG8. 038. 2503		_
19	主板组件	1	RSAG2, 908, 1994		
18	支架	1	RSAG8, 038, 2502		
17	樂钉	6	SJ2824-87 ST3I12C		
16	按键板组件	1	RSAG2. 908. 1962		
15	按键支架	1	RSAG8. 078. 938		
14	按键	1	RSAGB. 078. 937		_
13	遥控板组件	1	RSAG7, 820, 2310-50		_
12	导光柱	1	RSÁG8. 640. 110		_
11	支架	3	RSAG8, 038, 1483		
10	装饰条	1	RSAG8, 647, 0501		
9	拳光件	1	RSAG8, 078, 941		
8	灯光支架	1	RSAG8, 078, 940		
7	音箱组件	2	VIT2722-10W8 Ω-02		
6	电源开关	1	PS8-12-0-047B		
5	电源开关支架	. 1	RSAG8, 078, B20		
4	后壳	1	BSAGB, 074, 1002		
3	液晶屏	1	HE370DH-B21		
2	支架	5	RSAG8, 038, 2028		
1	前來	1	RSAG8. 074. 1001		
序号	名祭	数量	代号	4	拄



七、主板及电源板图:

主板

主板实物图: (以 LED37K16 为例)

正面图:

N8 (A0Z1046)
DC-DC 将 12V 转换
为 VCC1. 2V,给主
芯片供电

N13(24C04) HDMI 的 HDCP EERPROM

820

N10 (24C64) 系 统 的 EEPROM

> N29 (MP2380-5V) 1 2V 转换 5V 系统供 电

> N5(AP1084-3.3V) 系统 3.3V

N24 (78D05) 将 12V

电压通过 R437、R438

10R/2W 分压为 5V 中

频电源为 TUNER 供电

N16 (A04459) 为

液晶屏 TCON 供电

V18 (2SC2717)

tuner 预中放


U1 数字高 频头

N7(1084-ADJ)为 DDR3 供电

N15 、 N17 (H5TQ1G63BFR-12C)DDR3 与主芯片配 合,完成主画面逐行 处理过程中对数字 信号的存入/读出

N3 (1117-3.3) 将 5V 转换为 3.3V,待机电源 供电

N33 (IP101A) 网络接口芯片, 3.3V供电




N1 (MSTG6178) 主芯片

N20 (N9455)、 N22(N6247)声表 N73 (DRV602) AV 音频输出



背面图:



电源板

LED32K16 因采用模组屏,电源板为屏上自带无法提供资料.



八、软件升级方法

USB 升级方法:

1、将对应的软件升级包中"Target"文件夹拷贝到升级 U 盘(容量 256M 以上,正品大厂 SANDISK、 朗科等 U 盘,如使用质量不好的 U 盘,有升级产生严重故障的风险,请注意)根目录下,拷贝完成后,注意对比原文件与拷贝后文件大

小是否一致,避免数据拷贝不完整。



- 2、在整机开机的状态下,将升级用 U 盘插入,USB1 或 USB2 接口;
- 3、插入升级 U 盘后, 5 秒内整机会自动检测,会显示升级信息提示:





Hisense 涵信电视

4、用户根据升级信息菜单提示,选择"是",默认即为"是" 按"OK"键,升级开始,请注意提示,不要插拔 U 盘,不要中途关机。



5、升级成功后,整机会自动重启。



- a. 若操作过程中出现以下提示,请重拔出U盘,重新插入;
- b. 升级中, 前面板指示灯会闪烁, 在升级过程中请不要断电, 升级完成后会自动开机。
- c. 若升级后, 3分钟后发现整机未启动,确认灯不在闪烁,请交流关机再开机。
- d. 如升级失败,请交流关机后,再重新开机,整机有记忆模式,会完成升级任务。
- e. 如果遇到 U 盘不识别的情况,换另外品牌 U 盘,再按规定步骤操作。
- f. 如果升级过程中前面板的指示灯没有闪烁,整机在 1 分钟内就升级后开机,代表升级未成功,需要更换升级用的 U 盘进行尝试。

注:请务必按要求升级,否则很可能会导致整机死机,无法修复。

